Wie der "<u>Grenzgänger</u>" von einem Arduino-Mikrocontroller gesteuert werden kann.

Motor und der Mikrocontroller auf dem Steckbrett werden vom 9V Block mit Strom versorgt. Der Servo bezieht seine Spannung über den 5V Pin des Nano, der N-FET-Transistor über Pin6. Wird dieser Pin vom Programm auf "HIGH" (= 255) gesetzt, schaltet der Transistor durch und verbindet einen Motoranschluss mit dem Minuspol der Batterie. Da der zweite Anschluss fest mit dem Pluspolverbunden ist, läuft er an. ***** Der Servo wird über Pin 5 gesteuert: Für eine bestimmte Zeit wird der Anstellwinkel vom Programm von 90 auf 140 Grad geändert und damit der Lenkprozess ausgelöst.

Programmierung mit Ardublock^{1) 2)}



Wie Ardublock den Code in der Arduino IDE ausgibt

#include <Servo.h> Servo servo pin 5; void setup() { pinMode(6, OUTPUT); servo_pin_5.attach(5); analogWrite(6, 255); delay(3000); servo_pin_5.write(90); delay(1000); servo pin 5.write(140); delay(5000); servo_pin_5.write(90); delay(1000); analogWrite(6, 255); delay(3000); analogWrite(6,0); } void loop() { }

¹⁾ Wie Ardublock in die Arduino IDE **Version 1.6.9** eingebunden wird:

- 1. Wenn nicht bereits geschehen, Arduino IDE in der Version 1.6.9 von der Arduino-Homepage herunterladen und installieren.
- 2. Die Datei "ardublock-beta-20140702" <u>hier</u> herunterladen und speichern.
- 3. Den Ordner "arduino" meist zu finden unter C:\Program Files (x86) öffnen und in dem Ordner "tools" einen neuen erstellen mit dem Namen "ArduBlockTool".
- 4. In dem Ordner "ArduBlockTool" einen weiteren mit Namen "tool" anlegen.
- 5. Die heruntergeladene Datei "ardublock-beta-20140702" in den Ordner "tool" kopieren.
- 6. Fertig!

Wenn nun die Arduino IDE gestartet wird, findet sich unter "Werkzeuge" der Eintrag "ArduBlock", über den das Programm gestartet wird.

²⁾ Ardublock läuft auch in der neuen Arduino IDE Version 1.8, wenn entsprechend angepasste jar-Dateien verwendet werden. Unter <u>http://www.duinoedu.com/default.html</u> steht die Version 1.8.3 der Arduino IDE als ZIP-Datei zum Download bereit. Nach dem Entpacken findet sich in dem Ordner "ArduinoAug_0.66.1_STA" die komplette Arduino-Entwicklungsumgebung. Ein Doppelklick auf "arduino" startet die IDE. Der Clou dabei: Unter dem Reiter "Werkzeuge" finden sich (unter anderem) gleich drei Versionen von Ardublock: eine normale (ArduBlock), eine erweiterte (ArduBlock Maxi) und eine abgespeckte (ArduBlock Mini). Die dazugehörigen jar-Dateien finden sich unter "tools" und den jeweiligen Unterordnern mit Namen "ardublock-all (17)", ardublock-all (18) und ardublock-all (7). Sie können – wie unter ¹⁾ beschrieben – in alle Arduino Versionen (z. Zt.**1.8.5**) eingebunden werden und sind dort auch voll funktionstüchtig.

Hinweis: Die Webpräsenz "duinoedu.com" benutzt Französisch als Standardsprache. Google Chrome kann die übersetzen. Die Anzeige mit dem Download-Button sieht dann so aus:

ARDUINO
Augmenté <
STANDARD
Version 0.66.1
»Für Windows 8 8.1 10 10CU
»Karten
UNO UNO 340 MEGA MEGA 340 NANO NANO 340
»Arduino IDE 1.8.3 + Ardublock (0.66) + Ardublock Mini (0.66) + Ardublock Maxi (0.66) + Ardublock Maxi (0.66) + Arduino Bibliotheken (0.66)
Für wen? • Studenten • Lehrer • Die Macher
Download
»Paketname und Version Arduino erhöht STandard 0.66